

HULP NODIG?

● APP ONS

+31 (0)418 51 60 28

Liever bellen of mailen?

Bel hetzelfde nummer of mail info@horse-watch.nl

www.horse-watch.nl



Online hulp

Oplossingen voor de meest voorkomende problemen

WELKOM

EEN OOG VOOR JOUW PAARD.

Overal een frisse douche voor je paard —
zonder kraan, zonder stopcontact. Vullen,
meenemen, spoelen.



SNELSTART · NL

RINSE&GO

Afgekoeld. Schoon. Klaar voor de reis.

EEN OOG VOOR JOUW PAARD

01

STAP 1

OPLADEN & VULLEN

- 1 Klik de **accu** uit het apparaat en laad hem vóór het eerste gebruik **volledig op** met de meegeleverde oplader.
- 2 Vul de tank via de vuldop met maximaal **17 liter** water. Lauw of warm water mag — nooit kokend heet.
- 3 Klik de accu terug in het apparaat tot hij **hoorbaar vastklikt**.

Tip: warm water

Vul de tank thuis met lauw of warm water. Zo geef je jouw paard ook op koude dagen een comfortabele douche — de gevulde tank blijft lang op temperatuur.

02

STAP 2

AANSLUITEN & SPOELEN

- 1 Klik de **slang** met de snelkoppeling op het apparaat en op het **sproeipistool**.
- 2 Zet het apparaat **aan** en knijp het sproeipistool in — de pomp bouwt vanzelf druk op (3–9 bar).
- 3 Kies de juiste straal met een draai aan de **7-in-1 sproeikop**: van zachte douchestraal tot krachtige straal.
- 4 Shampoo of Cooling Wash gebruiken? Vul het **shampooreservoir** en klik het op het sproeipistool — het mengt automatisch mee.

30 minuten per acculading

Ruim voldoende voor één of meerdere paarden. Langer spoelen? Achter het klepje in de behuizing zit de **12V-autokabel**

voor aansluiting op auto of vrachtwagen. Aansluiten op **220V**

(stopcontact) kan ook. Of wissel naar een extra accu (los verkrijgbaar).

03

STAP 3

NA GEBRUIK

- 1 Zet het apparaat **uit** en laat de resterende druk ontsnappen door het sproeipistool nog even in te knijpen.
- 2 De Rinse & Go mag **gevuld blijven staan** — op stal, in de trailer of in de vrachtwagen. Zo is hij altijd klaar voor de volgende wasbeurt.
- 3 Accu bijna leeg? Klik hem uit het apparaat en laad hem op met de **meegeleverde oplader**.
- 4 Controleer af en toe de **O-ringen** van de koppelingen. Lekt een koppeling? Reserveonderdelen zijn los verkrijgbaar.

Let op: vorst

Gaat het vriezen? Leeg dan tank, slang en pomp en zet de Rinse & Go vorstvrij weg. Bevriezend water beschadigt de pomp — dit valt buiten de garantie.