

HULP NODIG?

● APP ONS

+31 (0)418 51 60 28

Liever bellen of mailen?

Bel hetzelfde nummer of mail info@horse-watch.nl
www.horse-watch.nl



Online hulp

Oplossingen voor de meest voorkomende problemen



Volledige handleiding — zeker scannen

*Alle instellingen die het gebruik veel makkelijker maken:
trilstand, werkduur, beeld, lijnen uit.*

TIPS & TRICKS

PROBLEMEN OPLOSSEN

1 Geen beeld in de app?

Kijk of je telefoon nog aan het netwerk **backcam** hangt; hij springt soms terug naar je eigen wifi. Bij "geen internet, toch verbinden?" kies je **ja**.

2 Beeld hapert of valt weg?

Draai de antenne rechtop en zorg dat er zo min mogelijk metaal tussen camera en telefoon zit.

3 Camera gaat niet aan of valt uit?

Opladen via USB-C met een gewone 5V-lader. Knippert het groene lampje naast het blauwe, dan is de accu bijna leeg.

4 App vindt de camera niet (Android)?

Geef de app toestemming voor **locatie** en het **zwevend venster**, anders mag hij het cameranetwerk niet zien.

5 Lijnen in beeld?

Parkeerlijnen uit de app. Uitzetten: Settings > Calibration > Marking switch.

Zolang je meekijkt hangt je telefoon aan de camera-wifi. **Mobiele data blijven werken**, navigatie en muziek dus ook. Daarna verbindt je telefoon vanzelf weer met je eigen wifi.

KOM JE ER NIET UIT?

Verander niets aan de instellingen en reset de camera niet — bel of WhatsApp ons op +31 (0)418 51 60 28.



HANDLEIDING · NL

HORSE WATCH TRAVEL 2.0

Eén camera, accu ingebouwd. Klaar in drie stappen.

EEN OOG VOOR JOUW PAARD

01

STAP 1

DOWNLOAD DE APP



Scan om te downloaden

Werkt op iPhone en Android — de pagina kiest de juiste versie voor jou

- 1 Scan de QR-code en installeer de app.
- 2 Open de app één keer en geef toestemming voor **locatie** en, op Android, het **zwevend venster**. Zo kan de app de camera vinden.
- 3 Je hoeft **geen account** aan te maken en niet in te loggen.

Eerst volledig opladen

Laad de camera vóór het eerste gebruik helemaal op via USB-C met een **gewone 5V-lader** (geen snellader). Vol = vier groene lampjes. Accu 5200 mAh: tot zo'n 20 uur kijken, met nachtzicht korter.

02

STAP 2

CAMERA AAN & VERBINDEN

- 1 Schroef de **antenne** op de camera en zet hem rechtop.
- 2 Houd de **aan/uit-knop** **3 seconden** aangeraakt (met je vinger, geen handschoen). Het blauwe lampje gaat branden: de camera zendt.
- 3 Ga naar **Instellingen > Wifi** en kies het netwerk dat begint met **backcam**. Wachtwoord **1234567890**. Meldt je telefoon "geen internet"? Kies **toch verbinden**.
- 4 Open de app. De eerste keer tik je op **Add Device**; daarna verschijnt het beeld vanzelf.

- **4 groene lampjes** = accu. Knop kort indrukken = niveau zien.
- **Lampje naast het blauwe knippert** = bijna leeg, opladen.
- **Blauw** = camera staat aan en zendt wifi.

VOORKANT



03

STAP 3

HANG DE CAMERA OP

- 1 Kies een plek **hoog in de trailer of vrachtwagen**, met vrij zicht op je paard. Kijkhoek 100°.
- 2 **Stalen wand?** De magnetische achterkant klikt er direct op.
- 3 **Kunststof of aluminium?** Oppervlak schoon en droog maken, het **meegeleverde metalen plaatje** plakken en 30 sec. aandrukken. Camera erop klikken.
- 4 Uitgeladen? Camera **uit** (knop 3 sec.), anders loopt de accu leeg. Of stel één keer de trilstand in (hieronder). Meer handige instellingen: QR op de achterkant.

Trilstand instellen (ons advies)

Slaapt vanzelf, wordt wakker zodra de trailer beweegt.

1. Camera aan, knop **3x snel** tikken. Tik door tot het groene lampje naast het blauwe knippert; knop 2 sec. vasthouden.

2. Knop **5x snel** tikken. Tik door tot **3 groene lampjes** knipperen (5 min); knop 2 sec. vasthouden.

Bereik

Vrij veld tot 100 m; metaal ertussen verkort dat flink.
Antenne richting de cabine.