



CEE COACH PLUS · DA


TILSLUT BLUETOOTH-HEADSET

Hellere trådløse øretelefoner eller eget headset? Sådan forbinder du dem.

Du kan bruge CeeCoach Plus med **headsettet med ledning** fra kassen eller med et **Bluetooth-headset eller -øretelefoner**. Når de er parret, husker enheden headsettet: næste gang forbinder de af sig selv, så snart du tænder enheden.

- 1 Tænd enheden** (hovedknap 3 sekunder), og vent til ringen blinker.
Er tastelåsen tændt (fire blinkende LED'er)? Plus og minus i 3 sekunder samtidig slår den fra.
- 2 Tænd headsettet, og sæt det i parringstilstand.** Hvordan står i headsettets vejledning; ofte blinker en blå LED.
- 3 Tryk kort på funktionsknappen på siden af enheden** (den flade knap). Lysringen roterer **blåt**: enheden søger headsettet.
- 4 Vent, til rotationen stopper.** Forbindelsen er oprettet; du hører nu de andre i headsettet.
- 5 Test det lige.** Bed en anden sige noget, og juster lydstyrken med plus og minus.

TRIN 3 · FUNKTIONSKNAP PÅ SIDEN



Tryk kort på flad knap på siden (2); ringen (1) roterer blåt.

GODT AT VIDE

Andet headset? Sluk det nuværende, og par det nye som ovenfor.

Ledning og Bluetooth? Sætter du headsettet med ledning i, har det forrang. Træk stikket ud: lyden går igen til Bluetooth.

Samme side. Bær enhed og headset på samme side af kroppen; det mindsker støj.

Open-ear lader omgivelserne igennem; lavere lydstyrke er ofte nok.

Passende tilbehør

Horse Watch-øretelefoner og -headset, der passer til CeeCoach Plus, finder du på horse-watch.nl under Instruktionssæt.

Lykkes det ikke?

Er headsettet virkelig i parringstilstand, og er batteriet fuldt? Nogle headset tillader kun én forbindelse: afbryd det først fra din telefon. Prøv igen fra trin 1.

● SKRIV TIL OS

+31 (0)418 51 60 28

Ring til samme nummer
info@horse-watch.nl · www.horse-watch.nl



Fuld vejledning
Alle funktioner i
CeeCoach Plus