

HILFE NÖTIG?

● SCHREIBEN SIE UNS

+31 (0)418 51 60 28

Lieber anrufen oder mailen?

Rufen Sie dieselbe Nummer an oder mailen Sie an
info@horse-watch.nl
www.horse-watch.nl



Anleitungsvideos

Sehen Sie Schritt für Schritt, wie Sie die Kamera
einrichten



Online-Hilfe

Lösungen für die häufigsten Probleme

TIPPS & TRICKS

PROBLEME LÖSEN

- 1 Kein Bild in der App?**
Schreiben oder rufen Sie uns an — meist nur eine Kleinigkeit.
- 2 Bild lädt nicht oder hängt?**
Ist die Kamera an und ausreichend geladen?
- 3 Immer noch kein Bild?**
Prüfen Sie das Datenguthaben der SIM: prepaid.horse-watch.nl
- 4 Keine Kamera in der App?**
Falsches Konto? Melden Sie sich ab und mit dem Konto vom Aufkleber wieder an.
- 5 Zum FEI-Event?**
Einverständnisformular nicht vergessen — QR-Karte in der Bestellung oder auf unserer Website.

Aktivieren Sie niemals **Tapo Care** — das verbraucht enorm viele Daten.

KOMMEN SIE NICHT WEITER?

Ändern Sie keine Einstellungen und resetten Sie die Kamera nicht — rufen Sie uns an oder schreiben Sie per WhatsApp an +31 (0)418 51 60 28.



ANLEITUNG · DE

HORSE WATCH PRO 360 4G

Schnellstart in drei Schritten.

01

SCHRITT 1

TAPO-APP INSTALLIEREN



Zum Download scannen

Oder "Tapo" im App-Store suchen

- 1 Laden Sie die **Tapo**-App (App Store/Google Play).
- 2 Öffnen Sie danach die App.
- 3 Melden Sie sich mit den Daten vom Aufkleber an.

IHRE ZUGANGSDATEN


02

SCHRITT 2


KAMERA EINSCHALTEN

- 1 Schrauben Sie die **Antenne** rechtsherum auf den SMA-connector, senkrecht für besten 4G-Empfang.
- 2 Öffnen Sie die Gummikappe, halten Sie die **Ein/Aus-Taste 3 Sek.** gedrückt, bis die Kamera startet. Abgeklebte Reset-Taste nicht drücken.
- 3 Öffnen Sie die Tapo-App — Ihre Kamera ist online und bereit.

ANTENNE
ANSCHRAUBEN



EIN/AUS & MICROSD




03

SCHRITT 3


KAMERA PLATZIEREN

Montieren Sie die Kamera mit der beiliegenden Halterung. Kamera und Solarpanel montieren Sie **zusammen** an einer Halterung (Option 1) oder **getrennt**, das Panel an der sonnigsten Stelle (Option 2). Mit Magnetfuß: auf Stahlfläche stellen.

OPT. 1 · ZUSAMMEN



OPT. 2 · GETRENNT



Nicht resetten

Resetten Sie die Kamera nie mit der Taste unter dem schwarzen Verschluss (Aufkleber). Sie verschwindet aus der App, Neuinstallation nötig.