

HILFE NÖTIG?

● SCHREIB UNS

+31 (0)418 51 60 28

Lieber anrufen oder mailen?

Ruf dieselbe Nummer an oder mail an info@horse-watch.nl
www.horse-watch.nl



Online-Hilfe

Lösungen für die häufigsten Probleme



Vollständige Anleitung — unbedingt scannen

*Alle Einstellungen, die den Gebrauch leichter machen:
Vibrationsmodus, Laufzeit, Bild, Linien aus.*

TIPPS & TRICKS

PROBLEME LÖSEN

1 Kein Bild in der App?

Ist dein Handy noch im Netzwerk **backcam**? Es springt manchmal zurück ins eigene WLAN. Bei „kein Internet, trotzdem verbinden?“ wählst du **ja**.

2 Bild ruckelt oder fällt aus?

Antenne aufrecht drehen und möglichst wenig Metall zwischen Kamera und Handy lassen.

3 Kamera geht nicht an oder schaltet ab?

Per USB-C mit einem normalen 5V-Ladegerät laden. Blinkt die grüne LED neben der blauen, ist der Akku fast leer.

4 App findet die Kamera nicht (Android)?

Berechtigung für **Standort** und **schwebendes Fenster** geben, sonst sieht die App das Kameranetzwerk nicht.

5 Linien im Bild?

Parklinien aus der App. Ausschalten: Settings > Calibration > Marking switch.

Beim Zuschauen hängt dein Handy am Kamera-WLAN. **Mobile Daten laufen weiter**, Navi und Musik auch. Danach ist dein Handy wieder im eigenen WLAN.

KOMMST DU NICHT WEITER?

Ändere keine Einstellungen und setze die Kamera nicht zurück — ruf an oder schreib uns per WhatsApp: +31 (0)418 51 60 28.



ANLEITUNG · DE

HORSE WATCH TRAVEL 2.0

Eine Kamera, Akku eingebaut. Fertig in drei Schritten.

EIN AUGE AUF DEIN PFERD

01

SCHRITT 1

LADE DIE APP



Zum Download scannen

Für iPhone und Android — die Seite wählt die passende Version für dich

- 1 Scanne den QR-Code und installiere die App.
- 2 Öffne die App einmal und gib die Berechtigung für **Standort** und, auf Android, das **schwebende Fenster**. So findet die App die Kamera.
- 3 Du brauchst **kein Konto** und musst dich nicht anmelden.

Erst voll aufladen

Lade die Kamera vor dem ersten Gebrauch per USB-C ganz auf, mit einem **normalen 5V-Ladegerät** (kein Schnelllader). Voll = vier grüne LEDs. Akku 5200 mAh: bis zu etwa 20 Stunden Live-Bild, mit Nachtsicht kürzer.

02

SCHRITT 2

KAMERA EIN & VERBINDEN

- 1 Antenne aufschrauben und aufrecht stellen.
- 2 Ein/Aus-Taste 3 Sekunden berühren (Finger, kein Handschuh). Die blaue LED leuchtet: Die Kamera sendet.
- 3 **Einstellungen > WLAN**: das Netzwerk wählen, das mit **backcam** beginnt. Passwort **1234567890**. Bei „kein Internet“: **trotzdem verbinden**.
- 4 Öffne die App. Beim ersten Mal tippst du auf **Add Device**; danach erscheint das Bild von selbst.

- 4 grüne LEDs = Akku. Taste kurz tippen = Stand sehen.
- LED neben der blauen blinkt = fast leer, aufladen.
- Blau = Kamera ist an und sendet WLAN.

VORDERSEITE



03

SCHRITT 3

KAMERA ANBRINGEN

- 1 Wähle einen Platz **hoch im Anhänger oder LKW**, mit freier Sicht auf dein Pferd. Blickwinkel 100°.
- 2 **Stahlwand?** Die magnetische Rückseite haftet direkt.
- 3 **Kunststoff oder Aluminium?** Fläche sauber und trocken machen, das **mitgelieferte Metallplättchen** aufkleben und 30 Sek. andrücken. Kamera aufsetzen.
- 4 Ausgeladen? Kamera **aus** (Taste 3 Sek.), sonst leert sich der Akku. Oder stell einmal den Vibrationsmodus ein (unten). Mehr Einstellungen: QR auf der Rückseite.

Vibrationsmodus einstellen (unser Tipp)

Schläft von selbst, wacht auf, sobald der Anhänger sich bewegt.

1. Kamera an, Taste **3x schnell** tippen. Weitertippen, bis die grüne LED neben der blauen blinkt; Taste 2 Sek. halten.
2. Taste **5x schnell** tippen. Weitertippen, bis **3 grüne LEDs** blinken (5 Min.); Taste 2 Sek. halten.

Reichweite

Freies Feld bis 100 m; Metall dazwischen verkürzt das deutlich. Antenne Richtung Fahrerkabine.