

BRUG FOR HJÆLP?

● SKRIV TIL OS

+31 (0)418 51 60 28

Vil du hellere ringe eller maile?

Ring til samme nummer eller mail info@horse-watch.nl
www.horse-watch.nl



Fuld vejledning

Alle app-funktioner: deling, detektion, optagelser og mere



Online hjælp

Løsninger på de mest almindelige problemer (engelsk)

TIPS & TRICKS

LØS PROBLEMER

- 1 Intet billede i appen?**
Skriv eller ring til os — det er som regel en lille ting, der hurtigt er løst.
- 2 Billedet bliver ved med at loade?**
Står kontakten på ON, og er kameraet tilstrækkeligt opladet?
- 3 Stadig intet billede?**
Tjek, om der stadig er data på dit SIM-kort via prepaid.horse-watch.nl
- 4 Intet kamera i appen?**
Du er sandsynligvis logget ind med den forkerte konto. Log ud og ind igen med kontoen på klistermærket.
- 5 Kameraet ser ud til at "sove"?**
Det er normalt: Kameraet sparer strøm og vågner ved bevægelse, eller når du åbner appen. Op til 4 personer kan se med samtidig.

Aktivér aldrig **cloud-lagring** i appen — det bruger enormt meget data og bliver et betalt abonnement efter 30 dage. Vil du gemme optagelser? Brug et hukommelseskort (op til 128 GB).

KAN DU IKKE FINDE UD AF DET?

Ændr ikke indstillingerne, og nulstil ikke kameraet — ring eller skriv på WhatsApp til +31 (0)418 51 60 28.



VEJLEDNING · DA

HORSE WATCH TRAVEL 4G EU

Hurtig start i tre trin.

ET ØJE PÅ DIN HEST

01

TRIN 1

INSTALLÉR UBOX-APPEN



Scan for at downloade

Eller søg efter "UBox" i app store

- 1 Download **UBox**-appen (App Store eller Google Play).
- 2 Åbn appen efter installationen.
- 3 Log ind med oplysningerne på klistermærket herunder. Kameraet ligger allerede på denne konto.

DINE LOGINOPLYSNINGER



02

TRIN 2


TÆND KAMERAET

- 1 Oplad først kameraet **helt** via USB-C-stikket med det medfølgende kabel (5V-oplader).
- 2 Skub kontakten til **ON**. Den blå lampe tænder; kameraet får 4G-forbindelse inden for et minut. SIM-kortet sidder allerede i.
- 3 Åbn UBox-appen — dit kamera er online og klar til brug.

Batteri: 3000 mAh

Ca. 8 timers kontinuerlig visning, op til 21 dages standby.
Længere undervejs? Tilslut en **powerbank** eller et **solpanel**.
Tip: Med magnetstrimler hænger du powerbanken ved siden af kameraet.

STIK & KONTAKT



03

TRIN 3

MONTÉR KAMERAET

Vælg en montering: **magnetplade** med klæbestrimmel, **magnetbeslag** (stålvæg) eller **skruebeslag**. Montér kameraet højt med frit udsyn til din hest — 120° synsvinkel, 5 m nattesyn uden synligt lys. Holder køretøjet stille længe? Tag kameraet med i kufferten.

FORSIDE



PÅ BESLAGET



Nulstil ikke

Tryk aldrig på **reset-knappen** (R) ved siden af kontakten. Det fjerner kameraet fra appen og kræver en komplet geninstallation.