

HILFE NÖTIG?

● SCHREIBEN SIE UNS

+31 (0)418 51 60 28

Lieber anrufen oder mailen?

Rufen Sie dieselbe Nummer an oder mailen Sie an
info@horse-watch.nl
www.horse-watch.nl



Vollständige Anleitung

Alle App-Funktionen: Teilen, Erkennung, Aufnahmen und mehr



Online-Hilfe

Lösungen für die häufigsten Probleme

TIPPS & TRICKS

PROBLEME LÖSEN

- 1 Kein Bild in der App?**
Schreiben Sie uns oder rufen Sie an — meist ist es schnell gelöst.
- 2 Bild hängt beim Laden oder dreht sich?**
Steht der Schalter auf ON und ist die Kamera ausreichend geladen?
- 3 Immer noch kein Bild?**
Prüfen Sie Ihr Datenguthaben auf prepaid.horse-watch.nl
- 4 Keine Kamera in der App?**
Wahrscheinlich falsches Konto. Abmelden und mit dem Konto auf dem Aufkleber neu anmelden.
- 5 Kamera scheint zu "schlafen"?**
Normal: Die Kamera spart Strom und wacht bei Bewegung oder beim Öffnen der App auf. Bis zu 4 Personen können gleichzeitig zuschauen.

Aktivieren Sie niemals den **Cloud-Speicher** in der App — enorm hoher Datenverbrauch, nach 30 Tagen kostenpflichtig. Aufnahmen speichern? Speicherkarte nutzen (bis 128 GB).

KOMMEN SIE NICHT WEITER?

Keine Einstellungen ändern, Kamera nicht resetten — Anruf oder WhatsApp: +31 (0)418 51 60 28.



ANLEITUNG · DE

HORSE WATCH TRAVEL 4G EU

Schnellstart in drei Schritten.

EIN AUGE AUF IHR PFERD

01

SCHRITT 1

UBOX-APP INSTALLIEREN



Zum Download scannen

Oder "UBox" im App-Store suchen

- 1 UBox-App laden (App Store / Google Play).
- 2 App nach der Installation öffnen.
- 3 Mit den Daten auf dem Aufkleber anmelden. Die Kamera ist im Konto bereits hinterlegt.

IHRE ZUGANGSDATEN

02

SCHRITT 2


KAMERA EINSCHALTEN

- 1 Kamera zuerst **vollständig** per USB-C mit dem mitgelieferten Kabel laden (5V-Netzteil).
- 2 Schalter auf **ON** schieben. Die blaue LED leuchtet; die Kamera verbindet sich in einer Minute mit 4G. SIM-Karte ist bereits eingelegt.
- 3 UBox-App öffnen — Ihre Kamera ist online und einsatzbereit.

Akku: 3000 mAh

Ca. 8 Std. Dauerbetrieb, bis 21 Tage Standby. Länger unterwegs? **Powerbank** oder **Solarpanel** anschließen. Tipp: Mit Magnetstreifen die Powerbank neben die Kamera hängen.

ANSCHLÜSSE & SCHALTER



03

SCHRITT 3

KAMERA ANBRINGEN

Halterung wählen: **Magnetplatte** mit Klebestreifen, **Magnethalter** (Stahlwand) oder **Schraubhalter**. Kamera hoch anbringen, mit freier Sicht aufs Pferd — 120° Blickwinkel, 5 m Nachtsicht ohne sichtbares Licht. Fahrzeug steht länger? Kamera im Koffer mitnehmen.

VORDERSEITE



AUF DEM HALTER



Nicht resettet

Nie die **Reset-Taste (R)** neben dem Schalter drücken. Das entfernt die Kamera aus der App und erfordert eine Neuinstallation.