

HILFE NÖTIG?

● SCHREIB UNS

+31 (0)418 51 60 28

Mo–Fr 9:00–17:00 · WhatsApp wird gelesen

Lieber anrufen oder mailen?

Ruf dieselbe Nummer an oder maile info@horse-watch.nl · www.horse-watch.nl

1 Jahr Garantie & lebenslanger technischer Support.



Online-Hilfe

Lösungen für die häufigsten Fragen

TECHNISCHE DATEN

Akku	3,7V / 9600 mAh
Ladezeit	± 6 Stunden
Mitsehen (während der Fahrt)	± 15–17 Stunden
Reichweite	max. 150 m (freie Sicht)
Nachtsicht	± 5 m
Blickwinkel	150°
Smart IR-Cut (Tag/Nacht)	Ja
Wasserdicht	IP67
Solarpanel	max. 0,8W
Stromversorgung Bildschirm	11–24V

WILLKOMMEN

EIN AUGE FÜR DEIN PFERD.

Immer dein Pferd im Blick während der Fahrt — auf einem eigenen Bildschirm, ohne App und ohne WLAN.

SO FUNKTIONIERT'S

- **KAMERA BEI DEINEM PFERD**
Kabellose Kamera mit Akku und Solarenergie, mit Magnetfuß — hängt hinten im Anhänger oder Transporter.
- **BILDSCHIRM BEI DIR VORNE**
Zeigt das Bild direkt in deinem Auto oder Führerhaus, vollständig kabellos.

Sofort einsatzbereit

Dein Bildschirm ist bei Lieferung bereits mit der Kamera gekoppelt. Aufladen, Bildschirm einschalten und losschauen.

IM KARTON

- Kabellose Kamera mit Solarpanel + Magnetfuß
- Bildschirm (Monitor) mit Kabel
- Stromkabel mit Zigarettenzünder-Stecker
- USB-Ladekabel für die Kamera
- Metallplättchen (1 pro Kamera) + 3M-Klebestreifen

Geeignet für

Auto mit Pferdeanhänger, Pferdetransporter, Wohnmobil oder Bus. Die Reichweite kann je nach Fahrzeug etwas variieren.



ANLEITUNG · DE

TRAVEL VIEW

Immer dein Pferd im Blick unterwegs.

1 KAMERA LADEN & EINSCHALTEN

- 1 Lade die Kamera vor dem ersten Gebrauch **vollständig auf** mit dem USB-Kabel und einem normalen Handy-Ladegerät.
- 2 Halte die **rote Taste 2 Sekunden** gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
- 3 Das **blaue Lämpchen** leuchtet — die Kamera ist an.

- Blau** — Betrieb: blinkt = koppeln, leuchtet dauerhaft = funktioniert.
- Rot** — Laden: blinkt = lädt, leuchtet dauerhaft = vollständig geladen.

Nur mit 5V laden

Verwende ein 5V-Ladegerät (5V 1A oder 5V 500mA). Lade nie mit mehr als 5V — sonst kann die Kamera kaputtgehen.

2 DEN BILDSCHIRM ANSCHLIESSEN

- 1 Steck den Stecker in den **Zigarettenanzünder** (11–24V, Auto und LKW).
- 2 Schalte den **roten Schalter** am Bildschirm ein.
- 3 Ist die Kamera an? Du siehst **sofort ein Bild** — der Bildschirm ist bereits gekoppelt.

3 KAMERA AUFHÄNGEN IM ANHÄNGER

- 1 Setze den **Magnetfuß** auf ein Stahlteil deines Anhängers oder Transporters.
- 2 Häng sie **hoch und hinten** auf, mit gutem Überblick über dein Pferd. Nicht unten oder unter Metall — das stört das Signal.
- 3 Stell die **Antenne aufrecht** und lass Platz drumherum.

TIPPS & TRICKS

KEIN STAHLUNTERGRUND?

Bei jeder Kamera liegt ein **Metallplättchen** bei. Befestige es an einer flachen Stelle; die Kamera klickt magnetisch darauf. Zwei Möglichkeiten:

- FESTSCHRAUBEN**

Schraube das Plättchen auf einen flachen, festen Untergrund.
- 3M-KLEBESTREIFEN**

Zieh die Folie ab und drück es fest auf einen sauberen, flachen Untergrund.

Achtung beim 3M-Klebestreifen

- Nicht bei Frost/Kälte oder feuchtem Wetter kleben — der Kleber haftet dann schlecht.
- Nach dem Kleben **24 Stunden ruhen lassen**, bevor du die Kamera anhängst (auf eigenes Risiko).
- Das ist nur beim ersten Mal heikel; danach hält es gut.

NOCH EIN PAAR TIPPS

- Lade rechtzeitig nach.** Das Solarpanel ist klein und lädt langsam; voll geladen siehst du ± 15–17 Stunden mit.
- Winter oder wenig Sonne?** Versorge die Kamera einfach über das USB-Kabel.
- Lange draußen geparkt?** Nimm die Kamera gegen Diebstahl mit hinein.
- Der Magnet ist stark.** Mit zwei Händen lösen und ruhig kippen — so vermeidest du Kratzer.

DAS MENÜ AM BILDSCHIRM

- Bild** — Helligkeit, Kontrast und Farbe.
- Spiegeln** — Bild ausrichten (4 Modi), wenn die Kamera anders hängt.
- Modus** — Einzelbild oder Splitscreen bei mehreren Kameras; Wechselzeit und automatischer Wechsel.
- Aufnahme & Wiedergabe** (*optional*) — mit Speicherkarte (separat bestellbar): aufnehmen, Loop-Aufnahme, formatieren und ansehen.
- System** — Zeit, Sprache, Ton, Energiesparen, Werkseinstellungen.
- Toter Winkel (BSD)** — optional; warnt vor Fahrzeugen in deinem toten Winkel.

KAMERA ODER RÜCKFAHRKAMERA?

- NUR DEIN PFERD MITSEHEN**

Lass die Sensoren an der Kamera aus und schalte eventuelle Parklinien im Menü aus.
- ALS RÜCKFAHRKAMERA**

Schalte die Sensoren ein (rote Taste 3×). Parklinien helfen beim Rückwärtsfahren und Ankuppeln.



Alle Menüfunktionen im Detail

Scanne für die vollständige Anleitung mit Erklärungen und Screenshots.