

¿NECESITAS AYUDA?

● ESCRÍBENOS

+31 (0)418 51 60 28

Lun–vie 9:00–17:00 · WhatsApp atendido

¿Prefieres llamar o escribir?

Llama al mismo número o escribe a info@horse-watch.nl · www.horse-watch.nl

1 año de garantía y soporte técnico de por vida.



Ayuda online

Soluciones a las preguntas más frecuentes

ESPECIFICACIONES

Batería	3,7V / 9600 mAh
Tiempo de carga	± 6 horas
Visualización (en marcha)	± 15–17 horas
Alcance	máx. 150 m (sin obstáculos)
Visión nocturna	± 5 m
Ángulo de visión	150°
Smart IR-Cut (día/noche)	Sí
Resistente al agua	IP67
Panel solar	máx. 0,8W
Alimentación pantalla	11–24V

BIENVENIDO

UN OJO EN TU CABALLO.

Vigila siempre a tu caballo durante el viaje — en su propia pantalla, sin app y sin wifi.

CÓMO FUNCIONA

- **LA CÁMARA JUNTO A TU CABALLO**
Cámara inalámbrica con batería y energía solar, con base magnética — se cuelga al fondo del remolque o camión.
- **LA PANTALLA CONTIGO DELANTE**
Muestra la imagen directamente en tu coche o cabina, totalmente inalámbrica.

Lista para usar al instante

Tu pantalla viene ya emparejada con la cámara. Carga, enciende la pantalla y a mirar.

EN LA CAJA

- Cámara inalámbrica con panel solar + base magnética
- Pantalla (monitor) con cable
- Cable de corriente con conector para toma del mechero
- Cable USB de carga para la cámara
- Placa metálica (1 por cámara) + adhesivo 3M

Compatible con

Coche con remolque para caballos, camión para caballos, autocaravana o furgoneta. El alcance puede variar algo según el vehículo.



MANUAL · ES

TRAVEL VIEW

Vigila siempre a tu caballo en ruta.

1 CARGAR LA CÁMARA & ENCENDERLA

- 1 Antes del primer uso, **carga la cámara por completo** con el cable USB y un cargador de móvil normal.
- 2 Mantén pulsado el **botón rojo 2 segundos** para encender la cámara.
- 3 La **luz azul** se enciende — la cámara está activa.

- Azul** — funcionamiento: parpadea = emparejando, fija = funciona bien.
- Rojo** — carga: parpadea = cargando, fija = totalmente cargada.

Cargar solo a 5V

Usa un cargador de 5V (5V 1A o 5V 500mA). Nunca cargues con más de 5V — podrías dañar la cámara.

2 CONECTAR LA PANTALLA

- 1 Enchufa el conector en la **toma del mechero** (11–24V, coche y camión).
- 2 Pon el **interruptor rojo** de la pantalla en encendido.
- 3 ¿La cámara está encendida? Verás **imagen al instante** — la pantalla ya está emparejada.

3 COLGAR LA CÁMARA EN EL REMOLQUE

- 1 Coloca la **base magnética** sobre una parte de acero de tu remolque o camión.
- 2 Cuélgala **alta y al fondo**, con buena vista de tu caballo. No abajo ni bajo metal — interfiere la señal.
- 3 Pon la **antena recta** y deja espacio a su alrededor.

CONSEJOS & TRUCOS

¿SIN SUPERFICIE DE ACERO?

Con cada cámara va una **placa metálica**. Fíjala en un sitio plano; la cámara se acopla a ella por imán. Dos formas:

- ATORNILLAR**

Atornilla la placa sobre una superficie plana y firme.
- ADHESIVO 3M**

Retira la lámina y presiona con fuerza sobre una superficie limpia y plana.

Cuidado con el adhesivo 3M

- No pegar con heladas, frío o humedad — el pegamento agarra mal.
- Tras pegar, **deja reposar 24 horas** antes de colgar la cámara (bajo tu responsabilidad).
- Solo la primera vez es delicado; después se queda bien fijo.

ALGUNOS CONSEJOS MÁS

- Recarga a tiempo.** El panel solar es pequeño y carga despacio; con carga completa miras ± 15–17 horas.
- ¿Invierno o poco sol?** Alimenta la cámara con el cable USB.
- ¿Aparcado fuera mucho tiempo?** Lleva la cámara dentro para evitar robos.
- El imán es fuerte.** Quítala con dos manos e inclínala con calma — así evitas arañazos.

EL MENÚ EN PANTALLA

- Imagen** — brillo, contraste y color.
- Espejo** — endereza la imagen (4 posiciones) si la cámara cuelga de otro modo.
- Modo** — una imagen o pantalla dividida con varias cámaras; tiempo y cambio automático.
- Grabación & Reproducción** (*opcional*) — con tarjeta de memoria (a pedir aparte): grabar, grabación en bucle, formatear y reproducir.
- Sistema** — hora, idioma, sonido, ahorro de energía, ajustes de fábrica.
- Ángulo muerto (BSD)** — opcional; avisa de vehículos en tu ángulo muerto.

¿CÁMARA O CÁMARA DE MARCHA ATRÁS?

- SOLO VIGILAR A TU CABALLO**

Deja los sensores de la cámara apagados y desactiva las líneas de aparcamiento en el menú.
- COMO CÁMARA DE MARCHA ATRÁS**

Activa los sensores (botón rojo 3×). Las líneas ayudan al dar marcha atrás y al enganchar.



Todas las funciones del menú en detalle

Escanea para el manual completo con explicaciones y capturas de pantalla.