

BESOIN D'AIDE ?

● ÉCRIS-NOUS

+31 (0)418 51 60 28

Lun–ven 9h00–17h00 · WhatsApp surveillé

Plutôt appeler ou écrire ?

Appelle le même numéro ou écris à info@horse-watch.nl · www.horse-watch.nl
1 an de garantie & assistance technique à vie.



Aide en ligne
Solutions aux questions les plus fréquentes

SPÉCIFICATIONS

Batterie	3,7V / 9600 mAh
Temps de charge	± 6 heures
Visionnage (en roulant)	± 15–17 heures
Portée	max. 150 m (champ libre)
Vision nocturne	± 5 m
Angle de vue	150°
Smart IR-Cut (jour/nuit)	Oui
Étanche	IP67
Panneau solaire	max. 0,8W
Alimentation écran	11–24V

BIENVENUE

UN ŒIL SUR
TON CHEVAL.

Toujours une vue sur ton cheval en roulant — sur un écran dédié, sans app ni wifi.

COMMENT ÇA MARCHE

- **LA CAMÉRA PRÈS DU CHEVAL**
Caméra sans fil sur batterie et énergie solaire, à pied magnétique — se fixe à l'arrière du van ou du camion.
- **L'ÉCRAN PRÈS DE TOI À L'AVANT**
Affiche l'image directement dans ta voiture ou ta cabine, sans fil.

Prêt à l'emploi

À la livraison, ton écran est déjà couplé à la caméra. Recharge, allume l'écran et c'est parti.

DANS LA BOÎTE

- Caméra sans fil avec panneau solaire + pied magnétique
- Écran (moniteur) avec câble
- Câble d'alimentation avec fiche allume-cigare
- Câble de charge USB pour la caméra
- Plaque métallique (1 par caméra) + adhésif 3M

Compatible avec

Voiture avec van pour chevaux, camion pour chevaux, camping-car ou fourgon. La portée peut varier selon le véhicule.



MANUEL · FR

TRAVEL
VIEW

Toujours une vue sur ton cheval en route.

1 CHARGER LA CAMÉRA & L'ALLUMER

- 1 Avant la première utilisation, charge la caméra **complètement** avec le câble USB et un chargeur de téléphone classique.
- 2 Maintiens le **bouton rouge 2 secondes** pour allumer la caméra.
- 3 Le **voyant bleu** s'allume — la caméra est allumée.

-  **Bleu** — fonctionnement : clignote = couplage, fixe = OK.
-  **Rouge** — charge : clignote = en charge, fixe = chargée.

Charge en 5V uniquement

Utilise un chargeur 5V (5V 1A ou 5V 500mA). Ne charge jamais à plus de 5V — cela peut endommager la caméra.

2 BRANCHER L'ÉCRAN

- 1 Branche la fiche dans la **prise allume-cigare** (11–24V, voiture et camion).
- 2 Mets l'**interrupteur rouge** de l'écran sur marche.
- 3 La caméra est allumée ? Tu vois l'**image aussitôt** — l'écran est déjà couplé.

3 PLACER LA CAMÉRA DANS LE VAN

- 1 Pose le **pied magnétique** sur une partie en acier du van ou du camion.
- 2 Fixe-la **en haut et à l'arrière**, avec une bonne vue sur ton cheval. Pas en bas ni sous du métal — cela brouille le signal.
- 3 Mets l'**antenne à la verticale** et laisse de l'espace autour.

ASTUCES

PAS DE SURFACE EN ACIER ?

Chaque caméra est livrée avec une **plaque métallique**. Fixe-la sur une surface plane ; la caméra s'y aimante. Deux méthodes :

-  **VISSER**
Visse la plaque sur une surface plane et solide.
-  **ADHÉSIF 3M**
Retire le film et presse fermement sur une surface propre et plane.

Attention avec l'adhésif 3M

- Ne pas coller par gel/froid ou temps humide — la colle adhère mal.
- Après le collage, **laisser reposer 24 h** avant d'y fixer la caméra (à tes risques).
- Ce point est délicat seulement la première fois ; ensuite ça tient bien.

ENCORE QUELQUES ASTUCES

-  **Recharge à temps.** Le panneau solaire est petit et charge lentement ; pleine charge = ± 15–17 h de visionnage.
-  **Hiver ou peu de soleil ?** Alimente la caméra via le câble USB.
-  **Garé longtemps dehors ?** Rentre la caméra pour éviter le vol.
-  **L'aimant est puissant.** Retire-la à deux mains en inclinant doucement — pour éviter les rayures.

LE MENU À L'ÉCRAN

-  **Image** — luminosité, contraste et couleur.
-  **Miroir** — redresser l'image (4 positions) si la caméra est placée autrement.
-  **Mode** — une image ou écran partagé avec plusieurs caméras ; durée et alternance auto.
-  **Enregistrement & Relecture** (*en option*) — avec une carte mémoire (à commander séparément) : enregistrer, boucle, formater et revoir.
-  **Système** — heure, langue, son, économie d'énergie, réglages d'usine.
-  **Angle mort (BSD)** — en option ; alerte sur les véhicules dans ton angle mort.

CAMÉRA OU CAMÉRA DE RECUL ?

-  **SURVEILLER SEULEMENT LE CHEVAL**
Désactive les capteurs sur la caméra et coupe les lignes de guidage dans le menu.
-  **COMME CAMÉRA DE RECUL**
Active les capteurs (bouton rouge 3×). Les lignes aident à reculer et à atteler.



Toutes les fonctions du menu en détail

Scannez pour le manuel complet avec explications et captures d'écran.