

HULP NODIG?

● APP ONS

+31 (0)418 51 60 28

Liever bellen of mailen?

Bel hetzelfde nummer of mail info@horse-watch.nl
www.horse-watch.nl



Volledige handleiding

Alle functies, kastjes koppelen en de nieuwste software



Online hulp

Oplossingen voor de meest voorkomende problemen

DE LICHTRING

WAT ZEGT DE RING?

-  **Groen** — verbonden, een ander kastje is binnen bereik. Bij aanzetten: accu meer dan 70 %.
-  **Geel** bij aanzetten — accu tussen 30 en 70 %.
-  **Rood** — accu bijna leeg: opladen.
-  **Wit** — niet gekoppeld. Koppel de kastjes opnieuw (zie het losse blad of de volledige handleiding).
-  **Cyaan** — gekoppeld, maar de anderen zijn te ver weg (max. 700 m).
-  **Blauw, draaiend** — zoekt een Bluetooth-headset.
-  **Magenta** — microfoon staat uit. Kort op de hoofdknop zet 'm weer aan.
-  **4 leds knipperen** — toetsvergrendeling aan. Plus en min 3 seconden tegelijk zet 'm uit.

De CeeCoach **Plus** werkt alleen samen met andere Plus-kastjes, niet met CeeCoach 1 of 2. Alle kastjes in een groep moeten dezelfde software hebben.

KOM JE ER NIET UIT?

Reset de kastjes niet zomaar: na een reset zijn ze niet meer gekoppeld. Bel of WhatsApp ons op +31 (0)418 51 60 28.



HANDLEIDING · NL

CEE COACH PLUS

Snelle start in drie stappen.


01

STAP 1


OPLADEN EN AANZETTEN

- 1 **Laad de kastjes op** met de USB-C-kabel (aansluiting onder het klepje aan de zijkant). Vol in 3 uur, goed voor 18 uur praten.
- 2 **Aanzetten:** houd de hoofdknop (de grote ronde knop) 3 seconden ingedrukt. Je hoort *"Power on"*; de ring toont even de accustand.
- 3 **Uitzetten:** opnieuw 3 seconden op de hoofdknop, tot *"Power off"*.

OPLADEN · USB-C



AAN/UIT · HOOFDKNOP



Al gekoppeld bij levering


Wij hebben jouw kastjes al aan elkaar gekoppeld. Aanzetten is genoeg: zodra de ring groen knippert, hoor je elkaar.

02

STAP 2

ZO BEDIEN JE 'M

KNOPPEN & AANSLUITINGEN



- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 Functietoets boven — koppelen | 2 Headset — 3,5 mm |
| 3 USB-C — opladen | 4 Min — zachter |
| 5 Functietoets zij — koppelen, Bluetooth | 6 Hoofdknop — aan/uit, mute |
| 7 Plus — harder | 8 Lichtring — status |

Volume — plus is harder, min is zachter.

Microfoon uit — kort op de hoofdknop; ring knippert magenta. Nog een keer kort: weer aan.

Toetsvergrendeling — plus en min 3 seconden tegelijk; vier leds knipperen. Zelfde combinatie zet 'm uit.


03

STAP 3


HEADSET EN DRAGEN

- 1 **Bedrade headset:** steek de stekker in de 3,5 mm-aansluiting bovenop het kastje. Draag headset en kastje aan dezelfde kant van je lichaam.
- 2 **Bluetooth-headset of oortjes?** Headset in de koppelstand, dan de functietoets aan de zijkant: de ring draait blauw tot de verbinding staat. Zie het losse blad "Bluetooth-headset".
- 3 **Dragen:** houder op de riemclip of de armband klikken, kastje erin schuiven. Ruiter: bovenarm. Instructeur: riem.

RIEMCLIP



ARMBAND



Extra kastje erbij?

Koppelen doe je altijd met de hele groep tegelijk: alle kastjes binnen 30 seconden beide functietoetsen indrukken. Stap voor stap op het losse blad "Nieuwe kastjes koppelen".